


Bewohnerinformation

Mehr Sicherheit mit dem Rauchwarnmelder KALO PRIMUS i

Ihr Wohl liegt uns am Herzen



KALO)

Einfach. Innovativ. Persönlich.
www.kalo.de

Zum Schutze Ihres Lebens

In den von Ihnen bewohnten Räumen werden **KALO PRIMUS i** Rauchwarnmelder installiert, ein hochwertiges Produkt, das in Europa unter hohen Qualitätsstandards gefertigt wird.

Die Installation der Geräte dient dazu, Ihr Leben und Ihre Gesundheit zu schützen. Unsere Rauchwarnmelder warnen Sie

frühzeitig und zuverlässig vor Schmelbränden sowie offenen Bränden mit Rauchentwicklung. Sie verschaffen Ihnen überlebenswichtige Zeit, sich und alle Personen, die sich in Ihren Räumen befinden, in Sicherheit zu bringen, die Feuerwehr unter der Telefonnummer 112 anzurufen und wenn möglich geeignete Löschmaßnahmen zu ergreifen.

Ein hoch entwickeltes Gerät mit Komforteigenschaften

Der hoch entwickelte **KALO PRIMUS i** prüft permanent mit einer optischen Sensorik, ob sich Rauch im Melder befindet. Wird ein Brand registriert, meldet er dies durch einen lauten Alarmton und eine blinkende rote Anzeige.

Im normalen Betriebsmodus gibt es keine hör- oder sichtbaren Störanzeigen. Da die Rauchdetektion optisch erfolgt, geht von dem Gerät keinerlei gefährliche Strahlung aus.

Ihr neuer Rauchwarnmelder

**LED-Leuchte bei Störung
oder Alarm**

**Insektenschutzgitter
(an der Rauchkammer)**



**Signaltongeber
im Gehäuseinneren**

**Großer Testknopf /
Stummschaltung**

Sicherheitsmerkmale des KALO PRIMUS i

Der KALO PRIMUS i wird nach europäischem Industriestandard gefertigt. Zudem erfolgt eine abschließende Qualitätsprüfung jedes Gerätes.

Montage und Inspektion – die Basis für zuverlässige Sicherheit

Wichtige Hinweise für eine sichere Montage

Die Rauchwarnmelder werden von KALO sorgfältig entsprechend der verbindlichen Anwendungsnorm DIN 14676 montiert. Rauchwarnmelder dürfen deshalb nicht von ihrem ursprünglichen Montageort entfernt und an anderer Stelle montiert werden. Überstreichen, Tapezieren oder Verdecken des **KALO PRIMUS i** führt zu Störungen oder gar zum Geräteausfall. Grundsätzlich gilt, dass der **KALO PRIMUS i** nur Verschmutzungen ausgesetzt werden darf, die einer üblichen Wohnungsnutzung entsprechen.

Nach Renovierungsarbeiten überprüfen Sie bitte die Rauchwarnmelder durch Drücken auf die Prüftaste.

Rauchwarnmelder haben ausschließlich eine Alarmfunktion, keine Löschfunktion. Sollte der **KALO PRIMUS i** beschädigt werden, rufen Sie bitte umgehend die rückseitig genannte Servicenummer an. Bei einer Änderung Ihrer Raumnutzung (z. B. aus einem Arbeitszimmer wird ein Kinderzimmer) informieren Sie bitte Ihre Hausverwaltung bzw. Ihren Vermieter.

Verlässlicher Schutz durch jährliche Wartung

Der **KALO PRIMUS i** ist mit einer fest eingelöteten Hochleistungs-Lithium-Batterie ausgestattet, wodurch ein Batteriewechsel während der gesamten Lebensdauer nicht notwendig ist. Allerdings ist in jährlichen Abständen eine Inspektion nach DIN-Norm 14676

erforderlich, die von KALO gewissenhaft für Sie durchgeführt wird. Dabei wird u. a. die Funktion des Rauchwarnmelders und die unveränderte, korrekte Position des Melders geprüft.

Wie verhalte ich mich, wenn der Rauchwarnmelder ein Signal gibt?



Bewahren Sie Ruhe. Prüfen Sie bei einem anhaltenden Signalton zunächst Ihre Räumlichkeiten dahingehend, ob Sie ein Feuer entdecken. **Wenn kein Feuer als Ursache erkennbar ist, können Sie die Stummschaltung durch Drücken der großen Taste aktivieren** (Betätigung mit einem Besenstiel vom Boden aus möglich). Die Stummschaltung unterdrückt das Signal für ca. zehn Minuten.



Lüften Sie den Raum gut durch und prüfen Sie, ob andere, ungefährliche Rauchquellen wie Wasserdampf oder Kochdunst vorhanden sind. Sobald die mögliche Ursache durch Lüften beseitigt ist, geht der Rauchwarnmelder nach Ablauf der Stummschaltdauer zurück in den Normalbetrieb.



Sollte der Melder **weiterhin optische und akustische Signale anzeigen, handelt es sich um eine Störung.** Nach der 3. Stummschaltung wird der Alarm für acht Stunden unterdrückt. In dieser Zeit ertönt alle zehn Minuten ein Warnsignal, das auf eine Störung hinweist. Das Gerät ist nicht mehr einsatzbereit und muss ausgetauscht werden. Bitte rufen Sie in diesem Fall die unten genannte Servicenummer an.

Nutzen Sie unsere kostenfreie KALO-Hotline für Rauchwarnmelder:

0800 – 000 87 18

**KALO-Hotline für
Rauchwarnmelder**

Wie verhalte ich mich, wenn es brennt?

- ⊗ Bewahren Sie Ruhe!
- ⊗ Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch möglichst in Bodennähe.
- ⊗ Verlassen Sie umgehend mit allen Personen die Wohnung.
- ⊗ Achtung! Fliehen Sie auf keinen Fall durch ein verrauchtes Treppenhaus, denn nur wenige Atemzüge Brandrauch führen zur Bewusstlosigkeit und anschließend zum Tod.
- ⊗ Benutzen Sie keine Aufzüge.
- ⊗ Warnen Sie andere Hausbewohner.
- ⊗ Helfen Sie älteren, behinderten und kranken Mitbewohnern, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
- ⊗ Halten Sie Türen und Fenster brennender Räume geschlossen, um eine Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
- ⊗ Bitte beachten Sie, dass über den Rauchwarnmelder im Alarmfall keine direkte Alarmierung der Feuerwehr erfolgt.

Alarmieren Sie die Feuerwehr
unter der Telefonnummer:

112

- ⊗ Wer sind Sie?
(Name, Telefonnummer)
- ⊗ Wo brennt es?
(Adresse)
- ⊗ Was ist passiert?
(Ausmaß des Brandes)
- ⊗ Wie ist die Situation?
(Verletzte etc.)
- ⊗ Warten Sie auf
Anweisungen durch
die Feuerwehr.



KALO unterstützt
die Initiative „Rauch-
melder retten Leben“

**[www.rauchmelder-
lebensretter.de](http://www.rauchmelder-
lebensretter.de)**



Einfach. Innovativ. Persönlich.
www.kalo.de

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de



 Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

1216-09-2022

Ein Unternehmen der

noventic group